



Lavajos/lavacara de emergencia



mediclinics

ESP

Montaje a pared

Lavajos/lavacara

Ref. KN1724P

KN1724P

ABS

Amarillo

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Apto para en todo tipo de industria, talleres o emplazamientos donde el personal esté sujeto al riesgo de daños oculares o físicos por acción del fuego, ácidos, reactivos, productos petrolíferos, materiales radioactivos o cualquier otro elemento contaminante.
- La activación es manual mediante la pulsación de una placa pulsadora ergonómica y de fácil acceso que activa una válvula de esfera.
- Cada cabezal rociador dispone de un control de flujo y de un filtro para eliminar las posibles impurezas contenidas en el agua.
- Dispone de un sistema de auto drenaje para eliminar el agua residual del sistema, evitando de esta manera su estancamiento dentro del lavajos.
- Incluye de serie un letrero universal de emergencia y una etiqueta de control de inspección.
- Fabricado según las normas ANSI Z358.1-2009, EN15154-1 y EN15154-2:2006.


COMPONENTES Y MATERIALES

- **Cabezales rociadores:** dos unidades fabricados con plástico ABS y ensamblados a tubos de latón cromado. Cada cabezal ensambla una tapeta de plástico de ABS que evita la entrada de polvo y partículas extrañas y que se abre automáticamente cuando se activa el lavajos.
- **Cubeta:** fabricada en ABS de color amarillo, muy resistente a los impactos.
- **Palanca de accionamiento:** ergonómica y de fácil accesibilidad, fabricada con latón cromado.
- **Válvula:** de esfera y de apertura automática cuando se pulsa la palanca de accionamiento, fabricada con latón cromado. Permanece abierta hasta que se cierra manualmente pulsando la palanca de accionamiento en sentido contrario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Caudal	28 L/min
Entrada agua	1/2" NPT hembra
Salida agua	1 1/4" NPT hembra
Peso	3 kg
Presión agua	2,4 bar

DIMENSIONES



FUNCIONAMIENTO

- El lavajos/lava cara funciona empujando hacia adelante la palanca de accionamiento. La válvula de apertura/cierre no es de auto retorno por lo que se deberá devolver la palanca de accionamiento a la posición inicial si se quiere cerrar el flujo de agua.
- Es muy importante informar y formar al personal sobre el funcionamiento del lavajos y donde está instalado.
- El lavajos/lava cara siempre debe estar preparado para funcionar correctamente. Realizar inspecciones periódicas de funcionamiento. Además, el agua estancada acumula bacterias y estas pueden producir enfermedades.
- Se tiene que poder acceder muy fácilmente al lavajos, por lo que se tiene que estar seguro de que la zona de acceso al mismo no esté en ningún momento bloqueada.

Mediclinics S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.



www.mediclinics.es



REVISIÓN:
09-25

